

**Compressori a vite**  
**Kit di manutenzione A e B**



Serie	Kit di manutenzione A	Kit di manutenzione B	
	Contenuto del kit	Contenuto del kit	
SX	Panni filtranti, (Considerare panni addizionali per macchine SFC), filtro aria, kit cartuccia separatrice, olio, filtro olio	Panni filtranti, (Considerare panni addizionali per macchine SFC), filtro aria, kit cartuccia separatrice, olio, filtro olio, kit cinghie di trasmissione	
SM			
SK			
ASK			
ASD	Panni filtranti, (considerare panni filtranti per macchine SFC), filtro aria, olio	Panni filtranti, (Considerare panni addizionali per macchine SFC), filtro aria, kit cartuccia separatrice, olio, filtro olio	
BSD			
CSD	Panni filtranti , (considerare panni filtranti per macchine SFC), filtro aria		
CSDX			
DSD			
DSDX			
ESD			
FSD			
SM T	Panni filtranti, (Considerare panni addizionali per macchine SFC), filtro aria, kit cartuccia separatrice, olio, filtro olio		Panni filtranti, (Considerare panni addizionali per macchine SFC), filtro aria, kit cartuccia separatrice, olio, filtro olio, kit cinghie di trasmissione, kit scaricatore di condensa
SK T			
ASK T			
ASD T	Panni filtranti, (considerare panni filtranti per macchine SFC), filtro aria, olio	Panni filtranti, (Considerare panni addizionali per macchine SFC), filtro aria, kit cartuccia separatrice, olio, filtro olio, kit scaricatore di condensa	
BSD T			
CSD T	Panni filtranti , (considerare panni filtranti per macchine SFC), filtro aria		
CSDX T			
DSD T			

Tipi di olio: da SX a BSD: Sigma Fluid Mol, da CSD a HSD: Sigma Fluid S-460.

Se si utilizza un olio Kaeser diverso consultare il manuale di servizio della macchina per il relativo intervallo di manutenzione  
I cuscinetti e il grasso non sono compresi, verificare l'intervallo sulla targa motore o sul manuale di servizio

## Compressori a vite

### Kit di manutenzione C e D



Nota: Gli intervalli di manutenzione sono validi in condizioni ottimali di utilizzo  
 In caso di condizioni di utilizzo sfavorevoli considerare intervalli più brevi

Serie	Kit di manutenzione C	Kit di manutenzione D
	Contenuto	Contenuto
SX	Panni filtranti, (considerare panni addizionali per macchine SFC), filtro aria, kit cartuccia separatrice, olio, filtro olio, kit cinghie trasmissione, kit di manutenzione valvole circuiti aria e olio	Panni filtranti, (considerare panni addizionali per macchine SFC), filtro aria, kit cartuccia separatrice, olio, filtro olio, kit cinghie trasmissione, kit di revisione valvole circuiti aria e olio kit tubi flessibili
SM		
SK		
ASK		
ASD	Panni filtranti, (considerare panni addizionali per macchine SFC), filtro aria, kit cartuccia separatrice, olio, filtro olio, kit di manutenzione valvole circuiti aria e olio	Panni filtranti, (considerare panni addizionali per macchine SFC), filtro aria, kit cartuccia separatrice, olio, filtro olio, giunto trasmissione, kit revisione valvole circuiti aria e olio, kit tubi flessibili
BSD		
CSD		
CSDX		
DSD		
DSDX		
ESD		
FSD		
SM T	Panni filtranti, (considerare panni addizionali per macchine SFC), filtro aria, kit cartuccia separatrice, olio, filtro olio, kit cinghie trasmissione, kit di manutenzione valvole circuiti aria e olio, kit scaricatore di condensa	Panni filtranti, (considerare panni addizionali per macchine SFC), filtro aria, kit cartuccia separatrice, olio, filtro olio, kit cinghie trasmissione, kit di revisione valvole circuiti aria e olio, kit scaricatore di condensa, kit tubi flessibili
SK T		
ASK T		
ASD T	Panni filtranti, (considerare panni addizionali per macchine SFC), filtro aria, kit cartuccia separatrice, olio, filtro olio, kit di manutenzione valvole circuiti aria e olio, kit scaricatore di condensa	Panni filtranti, (considerare panni addizionali per macchine SFC), filtro aria, kit cartuccia separatrice, olio, filtro olio, giunto trasmissione, kit di revisione valvole circuiti aria e olio, kit tubi flessibili, kit scaricatore di condensa
BSD T		
CSD T		
CSDX T		
DSD T		

Tipi di olio: da SX a BSD: Sigma Fluid Mol, da CSD a HSD: Sigma Fluid S-460.

Se si utilizza un olio Kaeser diverso consultare il manuale di servizio della macchina per il relativo intervallo di manutenzione  
 I cuscinetti e il grasso non sono compresi, verificare l'intervallo sulla targa motore o sul manuale di servizio